



MANUAL RELOJ CONTROL TIMBRE HORARIO EMPRESAS

Kit incluye:

1 botón de emergencia o activación Manual SOS

1 Campanilla 6" Roja.

1 Reloj control de horarios para campanillas

1. Poner el Reloj a la Hora:

Antes de usar el timer, es necesario poner el reloj a la hora. Para adelantar los dígitos, mantenga presionada la tecla  y al mismo tiempo:

1.1 Presione "H" para colocar la hora

1.2 Presione "M" para colocar el minuto

1.3 Presione "D" para colocar el día de la semana (**Mo**: Lunes, **Tu**: Martes, **We**: Miércoles, **Th**: Jueves, **Fr**: Viernes, **Sa**: Sábado, **Su**: Domingo).

2. Programación:

2.1 Presione "PROG" para ingresar al modo de programación. El display mostrará "1 ON".

Ud. está en condiciones de programar el primer grupo ON/OFF.

2.2 Presione "H" para fijar hora, "M" para fijar los minutos, "MAN" para fijar los segundos y "D" para fijar el o los días en que debe encenderse el timer en este primer grupo ON/OFF. Vea el punto 3 para las combinaciones semanales.

2.3 Presione "PROG" nuevamente para ingresar el momento de apagado del timer, con el mismo procedimiento anterior. El display indica "1OFF".

2.3. Presione "PROG" nuevamente para ingresar al segundo grupo ON/OFF. El display indica "2 ON".

2.5 Repita los pasos anteriores (máximo 8) para programar los demás grupos ON/OFF.

Durante la programación, presione "R" para cancelar una entrada. Presione "R" nuevamente para volver al estado anterior. Para salir del modo de programación presione .

3. Combinaciones Semanales:

- 3.1 Durante la programación, presione una vez "D". El display muestra **Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su**. Esto quiere decir que el programa de encendido/apagado se ejecutará todos los días de la semana.
- 3.2 Presione nuevamente "D". El display mostrará **Mo** (lunes). Presionando "D" repetidamente puede escoger un día, de lunes a domingo. En este modo, el timer sólo actuará en el día escogido.
- 3.3 Presione nuevamente "D". El timer muestra **Mo, Tu, We, Th, Fr**. En este modo, el timer actuará de lunes a viernes.
- 3.4 Presione nuevamente "D". El timer muestra **Sa, Su**. En ese modo, el timer actuará sábado y domingo.
- 3.5 Presione nuevamente "D". El timer muestra **Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa**. En este modo, el timer actuará de lunes a sábado.
- 3.6 Presione nuevamente "D". El timer muestra **Mo, We, Fr**. En este modo el timer actuará lunes, miércoles y viernes.
- 3.7 Presione nuevamente "D". El timer muestra **Tu, Th, Sa**. En este modo, el timer actuará martes, jueves y sábado.
- 3.8 Presione nuevamente "D". El timer muestra **Mo, Tu, We**. En este modo, el timer actuará lunes, martes y miércoles.
- 3.9 Presione nuevamente "D". El timer muestra **Th, Fr, Sa**. En este modo, el timer actuará jueves, viernes y sábado.
- 3.10 Presione nuevamente "D". El timer muestra -- -- .. indicando que no hay programación.

5. Funciones Especiales

- 5.1 ALEATORIEDAD: Presione "D" y "H" al mismo tiempo. El display mostrará **[R]**. Esto significa que los tiempos de encendido y apagado se alargarán entre 2 a 32 minutos en forma aleatoria.
- 5.2 HORARIO DE VERANO: Presione "H" y "M" al mismo tiempo, para adelantar el reloj en una hora (horario de verano). En el display aparecerá **[S]**.

Las funciones descritas se activan y desactivan con el mismo procedimiento.

6. NOTAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 6.1 Carga eléctrica máxima es 16 A resistivo, 5 A inductivo.
- 6.2 La carga completa de la batería interior se logra aprox. después de 24 horas de energizado.
- 6.3 La reserva de marcha del timer es de aprox. 3 meses.
- 6.4 La tolerancia del timer es de aprox. 2 minutos al mes.
- 6.5 Para borrar la programación del timer presione la tecla "RST" (reset).

Evite trato brusco. No exponga el timer a golpes, agua, polvo ni temperaturas extremas. No abra el timer. En caso de detectar un funcionamiento anormal, producirse daños o mojarse, refiéralo al servicio técnico. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.